

**ALFA**

**GEBRUIKERSHANDLEIDING**  
SNELLE GIDS



# VOER ALFA IN

Registreer uw product

Als je hier bent, betekent het dat je een Alfa-product hebt gekocht en we willen je daarvoor bedanken. Door voor een van onze producten te kiezen, steun je ons onderzoek en de wens om goede en gezonde kookkunst met vuur in het dagelijks leven te brengen.

**Registreer je aankoop en je kunt een verzameling onmisbare tips downloaden om je oven optimaal te gebruiken.**



**REGISTREER HET PRODUCT**  
[www.alfaforni.com/registration.php](http://www.alfaforni.com/registration.php)

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

Download de volledige gebruikershandleiding



Alfa Forni participates in the SAVE THE PLANET initiative; that's why the manual has been printed only in English. To download the other languages, scan the QR code or click the link below.



Alfa Forni partecipa all'iniziativa SAVE THE PLANET, per questo il manuale è stato stampato esclusivamente in lingua inglese. Per scaricare le altre lingue scansionare il QRcode oppure digita il link qui sotto.



Alfa Forni nimmt an der SAVE THE PLANET-Initiative teil. Die gedruckte Anleitung ist deswegen nur auf Englisch verfügbar. Um die anderen Sprachen herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder geben Sie den Link hier unten ein.



Alfa Forni participe à l'initiative SAUVER LA PLANÈTE et pour cela le manuel à été imprimé seulement en anglais. Pour télécharger les autres langues, flashez le code QR ou cliquez sur ce lien.



Alfa Forni participa en la iniciativa SALVAR EL PLANETA, por eso el manual fue publicado solo en inglés. Para descargar los otros idiomas escanea el código QR o haz clic aquí.



Alfa Forni neemt deel aan het initiatief SAVE THE PLANET, daarom is de handleiding uitsluitend in het Engels gedrukt. Om andere talen te downloaden, scan de QR-code of voer de onderstaande link in.



**DOWNLOAD DE GEBRUIKERSHANDLEIDING**  
[www.alfaforni.com/user-manual-23.php](http://www.alfaforni.com/user-manual-23.php)



# Index

<b>02</b>	ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
<b>04</b>	VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
<b>06</b>	MONTAJE
<b>08</b>	PLAATSING
<b>10</b>	ROOKAFVOER
<b>14</b>	AANSTEKEN
<b>16</b>	ONDERHOUD EN REINIGING
<b>18</b>	OPLOSSING VAN PROBLEMEN
<b>20</b>	GARANTIE

# ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

**LET OP: Een onjuiste aansluiting, evenals eventuele wijzigingen of onjuiste onderhoud, kan materiële schade aan eigendommen of mensen veroorzaken en zelfs de dood in extreme gevallen.**

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert en gebruikt.

**BELANGRIJK: Uw ALFA oven is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Commercieel of professioneel gebruik van de oven kan de goede werking ervan in gevaar brengen en de garantie ongeldig maken.**

**LEES AANDACHTIG DE ONDERSTAANDE INFORMATIE VOOR EEN CORRECTE INSTALLATIE EN EEN OPTIMALE WERKING VAN DE OVEN.**



- Het identificatieplaatje, met de technische gegevens, het serienummer en de markering, is duidelijk op het apparaat aangebracht. Het plaatje mag nooit worden verwijderd.
- Voordat het apparaat in gebruik wordt genomen, is het verplicht alle beschermfolie te verwijderen.
- **Vermijd absoluut het gebruik van stalen schuursponsen en scherpe schrapers om schade aan de oppervlakken te voorkomen. Gebruik normale, niet-schurende producten, eventueel met houten of kunststof gereedschappen. Spoel grondig af en droog af met een zachte doek of microvezeldoek.**
- Gebruik geen servies of containers van kunststof. De hoge temperaturen in de oven kunnen dit materiaal smelten en schade aan het apparaat veroorzaken.
- Gebruik bestek en gereedschap dat bestand is tegen hoge temperaturen.
- Plaats de oven op een vlakke ondergrond.
- **Door de temperatuur kan de kleur van de oppervlakken variëren.**
- Verf of breng geen objecten aan op de oven.
- De installatie van het product moet een gemakkelijke toegang voor reiniging garanderen.
- Nooit brandbare voorwerpen in de oven plaatsen: als ze per ongeluk aangestoken worden, kan er brand ontstaan.
- De Alfa roestvrijstalen ovens, hoewel ze isolatiemateriaal tussen de twee lagen staal bevatten, kunnen aan de buitenkant oververhit raken.
- Hanteer de deur door de handgreep vast te pakken.
- Raak de buitenoppervlakken en de schoorsteen niet aan tijdens het gebruik..
- Houd elektriciteitskabels en brandstofleidingen uit de buurt van hete oppervlakken

- Gebruik de oven niet als er een afwijkende werking of vermoeden van een defect is.
- Verplaats de oven niet tijdens het gebruik of wanneer deze heet is.
- Leun niet tegen de oven aan en leg geen voorwerpen op de oven, dit kan de stabiliteit in gevaar brengen.
- Doof de vlammen niet met water.
- Als het vet vlam vat, stop dan de toevoer en laat de deur gesloten totdat het vuur dooft.
- Draag tijdens het gebruik van de oven hittebestendige ovenwanten.
- De door de fabrikant afgedichte delen mogen niet door de gebruiker worden aangepast.
- Verstopp de openingen, ventilatiespleten en warmteafvoeren niet.
- Bij gebruik van houtskool, gebruik alleen hoogwaardig natuurlijk houtskool. Gebruik geen briketten, lavasteen, vloeibare brandstoffen of andere materialen dan die uitdrukkelijk aangegeven.
- Til de oven niet op bij de vensterbank of de voorkant.
- De afmetingen van het kookoppervlak kunnen enkele millimeters variëren, deze tolerantie is te wijten aan de ambachtelijke aard van het product.

**Lees altijd de complete gebruikershandleiding. Extra exemplaren van deze handleiding zijn beschikbaar op de website [www.alfaforni.com](http://www.alfaforni.com)**

Ga verder op de volgende pagina >>>

# VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

## VOOR UW VEILIGHEID

- Installeer niet op verboden plaatsen.
- Raak de deur of de schoorsteen nooit aan tijdens het gebruik, omdat deze niet geïsoleerd zijn en zeer heet kunnen worden tijdens het gebruik.
- Bewaar of gebruik geen benzine of andere brandbare dampen of vloeistoffen in de buurt van dit of andere apparaten.
- Houd het gebied onder en rond het apparaat vrij van brandbare materialen.
- Gebruik de houtoven niet in gesloten ruimtes, tenzij deze adequaat geventileerd zijn en voldoen aan alle bouwvoorschriften en lokale goedkeuringen.



**GEBUIK NOOIT TE VEEL HOUT WAARDOOR VLAMMEN UIT DE SCHOORSTEEN EN DE OVENMOND KOMEN. DIT KAN SCHADE AAN HET PRODUCT, LETSEL OF ZELFS DE DOOD VEROORZAKEN EN DE GARANTIE ONGELDIG MAKEN.**

# MONTAGE


**1 - Verwijder de verpakking van de oven.** Het is voldoende om de plastic banden (A) te verwijderen en de bovenkap (C) op te tillen.



**2 - Leeg de verbrandingskamer door de onderdelen** en de bijgevoegde documentatie eruit te halen.



**3 - Verwijder de beschermfolie** van alle roestvrijstalen onderdelen, zoals bijvoorbeeld: de vensterbank, deur, schoorsteen en schoorsteenpijp. Gebruik een föhn om de procedure te versnellen en de beschermfolie gemakkelijk te verwijderen.



**4 - Monteer de 4 poten.**


Installeer de poten door ze in de daarvoor bestemde openingen aan de onderkant van de oven te schroeven.



**5 - Plaats de meegeleverde batterij in de ontsteker.**

raai de ontstekingsknop los, plaats de batterij (E), en draai de ontsteker weer vast. Nu, door de knop in te drukken, zie en hoor je een kleine vonk.

- Houd rekening met de aangegeven polariteit.
- Batterijtype: AA, meegeleverd.



**6 - Installeer de schoorsteenpijp en de schoorsteen.**

Plaats de schoorsteenpijp (F) in de daarvoor bestemde opening (flens) en steek vervolgens de schoorsteen (G) erin.



**7 - Monteer de deur.**

Het is voldoende om de harde kunststof handgreep (H) vast te schroeven en deze vast te zetten met de bijgeleverde bout in de verpakking.



**Wanneer je de oven voor de eerste keer gebruikt, kun je door de verzending rode vuurvaste stof op de bakplaat opmerken.**

In dat geval moet je het stof wegvegen. We raden je ook aan om 2 of 3 balletjes pizzadeeg te bakken en weg te gooien om ervoor te zorgen dat je het vuurvaste stof verwijdert voordat je je eerste pizza bakt en eet.

**Bij de eerste opstart of na een lange periode van inactiviteit raden we aan de opwarmtijd van de oven met 30 minuten te verlengen om eventuele vochtigheid die de vuurvaste platen tijdens transport of lange inactiviteit hebben opgenomen, te laten verdampen.**

# POSITIONERING

## LET OP

De externe wanden van de oven kunnen temperaturen boven de 80°C bereiken, dus brandbare materialen mogen zich niet binnen 1 meter van de oven bevinden.

Het wordt aanbevolen de oven tijdens gebruik op voldoende afstand van brandbare materialen of materialen die door de hitte kunnen worden beschadigd, te plaatsen.

Plaats de oven op minimaal 20 cm afstand van de muren en andere apparatuur.

Verhoog de minimale afstand tot 50 cm rond de schoorsteenpijp en 1 meter van de bovenkant van de oven. Plaats de oven uit de buurt van wind of sterke luchtstromen.

## VOOR UW VEILIGHEID



Plaats de oven op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat deze volledig stabiel is.

De ovens moeten op brandveilige tafels, bases of oppervlakken met voldoende draagkracht worden geplaatst. Raadpleeg het technische gegevensblad van het product dat bij de handleiding is bijgevoegd. Gebruik indien aanwezig de poten om de oven waterpas op het werkblad te plaatsen.

Onbedoelde bewegingen tijdens gebruik kunnen zeer gevaarlijk zijn voor zowel objecten als personen.

## BELANGRIJK

**HET MAXIMALE DRAAGVERMOGEN VAN HET KOOKSTATIONBLAD IS 200 KG.**



Voor installaties onder dak, zie volgende pagina.

# ROOKUITLAAT

## SLUIT TWEE APPARATEN NIET AAN OP DEZELFDE SCHOORSTEENPIJP.

Een van de meest gestelde vragen van ALFA ovenbezitters gaat over ventilatie en rookgasafvoer. Veel gebruikers voelen de behoefte om de schoorsteen en de rookgasafvoer die bij de oven wordt geleverd aan te passen. We hopen dat de onderstaande informatie nuttig zal zijn als je de meegeleverde rookgasafvoer wilt verlengen, een bocht wilt toevoegen, of complexere projecten plant die een dubbelwandige schoorsteen vereisen, naast het doordringen van verhoogde objecten en dakbedekkingen.

### HERSENDE PROJECTEN

- Installatie buiten zonder obstakels boven het niveau
- Installatie buiten met obstakels boven het niveau
- Installatie binnen – Goedkeuring voor verticale directe rookgasafvoer – MOET een dubbelwandige schoorsteen UL103HT gebruiken

Voor elke aangepaste installatie bovenop de meegeleverde enkelwandige schoorsteen en schoorsteenpijp, raadt ALFA ten zeerste aan contact op te nemen met ontwerp-, bouw- en zoneringspecialisten om ervoor te zorgen dat alle lokale bouwvoorschriften worden nageleefd, samen met de benodigde vergunningen, waar nodig.

SLUIT DE OVEN NIET AAN OP EEN GESCHARE SCHOUW MET EEN ANDER APPARAAT.



### BUITEN

Als de installatie van de ALFA oven plaatsvindt in een buiteneethoek met het afvoersysteem ver weg van structuren of lage plafonds, zijn de door ALFA geleverde roestvrijstalen schoorsteen en schoorsteenpijp van hoge kwaliteit voldoende en zijn er geen extra leidingen nodig. Deze systemen kunnen verticaal worden gepersonaliseerd om het ontwerp te vergemakkelijken of om de installatieontwerpen te vereenvoudigen. ALFA biedt geen op maat gemaakte pijpen of schoorstenen aan. De meegeleverde enkelwandige schoorsteen kan altijd worden geüpgradet naar een dubbelwandige schoorsteen.

Ga verder op de volgende pagina >>>

**LET OP: De belangrijkste oorzaak van branden die verband houden met het afvoersysteem is het niet naleven van de minimale afstanden (bruikbare ruimte) van brandbare materialen.**

Opmerking: de buitenmuren van de oven kunnen hoge temperaturen bereiken, meer dan 80°C (176°F). Zorg ervoor dat de oven geen contact heeft met de muur of ander meubilair en dat er ten minste 20 cm ruimte is.



### OP EEN DAK OF ONDER EEN PERGOL

- Voor interne installaties van het afvoersysteem van de ALFA-oven in buitenshuisomgevingen waar de oven onder dakbedekkingen, pergola's of terrassen wordt geplaatst, of onder enig type plafond/dak.
- De dubbelwandige schoorsteen kan tot een hoogte van 18 meter worden geïnstalleerd en moet minstens één meter boven het dak of de structuur waar het doorheen gaat uitsteken.
- Installeer de oven niet onder een dak of pergola. Als er een verhoogd object OF EEN DAK wordt doorboord, moet de meegeleverde schoorsteen worden verwijderd en moeten PIPES EN CHIMNEY'S VAN SPECIALISERENDE BEDRIJVEN WORDEN GEÏNSTALLEERD.

**Als het de bedoeling is om de schoorsteen met meer dan 1 meter te verlengen, wordt aanbevolen een vliedeklep te installeren om de luchtstroom te regelen.**



Ga verder op de volgende pagina >>>



## GIDS VOOR DE ROOKAFVOER

Basisrichtlijnen voor goedkeuringen met betrekking tot de rookafvoer en obstructies:

- Schouwpijp met enkele wand: laat 50 cm vrije ruimte rondom de pijp.
- Vrije ruimte niet-brandbaar: minimaal 100 cm onder het plafond.
- Dubbelwandige schoorsteen: laat 8 cm vrije ruimte rondom de schoorsteen.
- De schoorstenen moeten minstens 100 cm boven het hoogste punt waar ze door een dak gaan uitsteken en minstens 50 cm hoger dan elk deel van een gebouw binnen 3 meter.
- Vul de vereiste ruimte nooit met isolatiemateriaal of ander materiaal.

## INSTALLATIE VAN EEN HOEKVERBINDING

- Vermijd hoeken indien mogelijk: een verticale rookafvoer of pijp is effectiever.
- De rookafvoer mag maximaal 2 bochten (twee hoeken van 30 graden) verticaal bevatten.
- Combineer geen hoeken om steilere hoeken te creëren en overschrijd nooit de 2 bochten in een pijp of rookafvoersysteem.
- Bijvoorbeeld: je kunt een bocht van 30 graden hebben met een horizontale pijp/rookafvoer van 0-122 cm en vervolgens nog een bocht van 30 graden weer verticaal.
- Niet gebruiken met apparaten met geforceerde trek.



ELLEBOOG GEWRICHT

### **WAARSCHUWING: GEBRUIK GEEN TWEE BOCHTEN VAN 30 GRADEN OM EEN HOEK VAN 60 GRADEN TE CREËREN!**

DIT ANNULLEERT ALLE GARANTIES EN VORMT EEN BRANDRISICO BINNEN HET BUIZSYSTEEM OF DE SCHOUW.

Als je installatie-eisen niet voldoen aan de basisnormen, zorg er dan voor dat je een professional raadpleegt en de benodigde vergunningen vooraf verkrijgt.

## ROOKUITLAAT ONDERSTEUNING EN HULP

GEBIED	CONTACTEN
<b>ITALIA</b>	TELEFOON: 800.77.77.30 <b>NUMERO VERDE</b> E-MAIL: info@alfaforni.com
<b>ROW</b> Rest van de wereld	TELEFOON: +39.0775.7821 E-MAIL: info@alfaforni.com

# HET INSCHAKELEN VAN DE OVEN

Let op: volg de instructies voordat u de oven aansteekt:

- Gebruik geen brandbare vloeistoffen of andere brandstoffen om de oven aan te steken.
- Zorg ervoor dat er geen brandbare materialen in de buurt van de oven zijn en dat de minimale veiligheidsafstand wordt gerespecteerd.

**1 - In het midden van de oven of iets naar rechts, maak een houtstapel met kleine blokken.** Om de aansteking te optimaliseren, kunt u wat "brandbare aansteker" gebruiken.

**2 - Steek het vuur aan.** Om de aansteking te verbeteren, kunt u een elektrische of gasaansteker gebruiken.

**3 - Nadat het vuur aangestoken is en er een levendige vlam is, sluit u de deur met een paar centimeter open om de kamer van lucht te voorzien en de verbranding te vergemakkelijken.** Dit helpt om het vuur levend te houden en de oven sneller op de gewenste temperatuur te brengen.

**4 - Voeg geleidelijk grotere houtblokken toe om een intensiever vuur te krijgen.** Doe dit gedurende ongeveer 15-20 minuten, afhankelijk van de grootte van uw oven. Grotere ovens hebben mogelijk meer tijd nodig om op te warmen. Voeg niet te veel hout in één keer toe en zet de deur zoals aangegeven in sectie 3 om de vlam in de oven te houden.

**5 - Nadat een deel van het hout is verbrand en er een bed van warme kolen is ontstaan, verplaats ze naar de linkerkant van de oven met behulp van de ALFA kolenschuiver.**

**6 - Maak het refractaire kookoppervlak schoon met de ALFA borstel.**

**7 - Gebruik een laserthermometer (niet meegeleverd) om te controleren of de temperatuur van het kookoppervlak de gewenste temperatuur heeft.** De optimale temperatuur is tussen de 370°- 430°C (700°- 800°F).

**8 - Wanneer de temperatuur van het refractaire oppervlak correct is, kunt u beginnen met het bakken van uw pizza's!** Bak de pizza's zonder het deur dicht te doen, maar voel je vrij om de ovendeur een beetje open te houden, met altijd een paar centimeter ventilatie, ongeveer 5 cm.



# VERZORGING EN ONDERHOUD

ONDERHOUDSREGISTER		
	REINIGING	TIJDSHEMA
1	Verbrandingskamer	Elk gebruik
2	Bakvloer	Elk gebruik
3	Buitenoven	Wekelijks
4	RVS delen	Wekelijks
5	Staalbescherming	Maandelijks
6	Roestvlekken	Tweejaarlijks

## Reiniging van de verbrandingskamer

Pyrolyse bij 500°C (1000°F). De Alfa ovens reinigen zichzelf via pyrolyse (Pyro-vuur Lysis - Scheiding). Dit is een proces waarbij hoge temperaturen worden gebruikt om organische materialen te decomponeren door ze te vergassen en om te zetten in vluchtige verbindingen. Om de pyrolyse te activeren, wordt aanbevolen de temperatuur gedurende 2-3 minuten op 500°C (1000°F) te houden.



**Reiniging van het bakoppervlak.** Na de pyrolyse, wacht tot de oven is afgekoeld om eventuele overgebleven resten op het bakoppervlak te verwijderen met de borstel en veeg daarna voorzichtig het oppervlak af met een vochtige doek na elk gebruik.



**Reiniging van de buitenkant van de oven.** Zoals alle producten van roestvrij staal die gepoedercoat zijn, zijn deze ovens gebouwd om bestand te zijn tegen verschillende omgevingsinvloeden, inclusief zout, op voorwaarde dat regelmatig en effectief onderhoud wordt uitgevoerd. Gebruik een zachte doek gedrenkt in een oplossing van water en zeep, of als alternatief, een mengsel van baking soda en afwasmiddel om het roestvrij staal schoon te maken. Wrijf voorzichtig, alleen wanneer de oven volledig is afgekoeld.



**BELANGRIJK:** Controleer altijd de certificering van het product dat je gebruikt en of de onderdelen overeenkomen met de opgegeven specificaties. **LET OP:** Roestvrijstalen oppervlakken die aan hoge temperaturen en directe vlammen worden blootgesteld, kunnen van kleur veranderen. Dit is een intrinsieke eigenschap van het materiaal.

**Reiniging van roestvrijstalen onderdelen.** De Alfa ovens zijn gebouwd met roestvrij staal zowel aan de binnen- als de buitenkant. We raden het gebruik van een speciaal roestvrijstalen reinigingsmiddel aan voor het reinigen van deze onderdelen. Lees altijd de waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen op de verpakking van het reinigingsmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die zuren, terpentijn of xilol bevatten. Spoel goed na het reinigen van de oven.



**Bescherming van roestvrij staal.** Om de roestvrijstalen onderdelen optimaal te beschermen, adviseren we het gebruik van vaseline-olie of andere neutrale reinigingsoplossingen (pH 7) die geen zuren, minerale spiritus of xilol bevatten. Gebruik een zachte, niet-schurende doek voor het aanbrengen. Indien geïnstalleerd in kustgebieden, adviseren we regelmatig de oven schoon te maken met zoet water om corrosie en aanslag te voorkomen.



**Bescherming tegen oxidatie.** Roestvrij staal is bestand tegen oxidatie, maar soms (door vocht, zoutwater, etc.) kunnen roestvlekken op het oppervlak verschijnen. In dat geval, gebruik een roestverwijderingsmiddel om de oven weer in de oorspronkelijke staat te herstellen.



# PROBLEMEN OPLOSSEN

<p><b>GASBETON OF GEBROKEN VUURSTEEN</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De vuurvaste bakstenen kunnen breken, maar dit heeft geen invloed op de prestaties van de oven tijdens het bakken in je ALFA oven.</li> <li>- De isolerende baksteen van gasbeton is van nature fragiel en wordt vaak gebroken door grote stukken die de mond van de oven binnengaan om onder de vuurvaste baksteen te worden geplaatst tijdens de assemblage. Dit is volkomen normaal.</li> <li>- Als er een holte in een van de bakstenen zit, kun je deze omdraaien en de andere kant gebruiken, of deze vervangen. Alle ovens worden geleverd met een extra vuurvaste baksteen voor het geval het nodig is om een baksteen te vervangen.</li> <li>- Als je denkt dat een van de bakstenen te beschadigd is voor gebruik, neem dan contact op met de klantenservice.</li> </ul>
<p><b>DE OVEN ROOKT</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer of het hout niet te vochtig is en of er geen ongebrande kolen zijn.</li> <li>- Zorg ervoor dat er een vuur is gestart met een constante, geleidelijke vlam om onvolledige verbranding te voorkomen.</li> <li>- Bij installatie binnenshuis, controleer of de schoorsteen niet verstopt is en of de buis niet is ingedrukt (hoek groter dan 45°) en of de luchtinlaten in de ruimte goed functioneren.</li> <li>- Het wordt aanbevolen om de deur gedeeltelijk te sluiten.</li> </ul>
<p><b>DE OVEN VERWARMT NIET</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer of het vuur aan de zijkant van de oven is, niet dicht bij de opening.</li> <li>- Stook het vuur 20 minuten met een constante, levende vlam.</li> <li>- Stap niet teveel hout boven de kolen.</li> <li>- Voeg geleidelijk meer hout toe aan het vuur.</li> </ul>
<p><b>DE OVEN JA KOEL SPOEDIG</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer of er geen vocht of water in de oven komt.</li> <li>- Dit kan het geval zijn bij de eerste ontsteking of bij het aansteken na een lange periode van inactiviteit.</li> <li>- Vermijd een plotselinge, snelle vuurhaard die de oven niet grondig opwarmt.</li> </ul>
<p><b>DE VLAMMEN KOMEN UIT UIT DE MOND O VAN DE SCHOORSTEEN</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermijd een te groot vuur en demp de vlam onmiddellijk door het deurtje op de ovenopening te plaatsen, waarbij je alleen een opening van 2 of 3 cm laat.</li> </ul>

**Neem rechtstreeks contact met ons op voor advies van een expert op de website [www.alfaforni.com](http://www.alfaforni.com)**

# GARANTIE

ALFA ovens hebben voor fabricagefouten een garantie van 24 maanden. Correct onderhoud en een juist gebruik van het product helpen de levensduur te verlengen.

Voor landspecifieke wettelijke garantieregelingen verwijzen we naar de bepalingen in de individuele nationale referentievoorschriften.



**BEWAAR UW AANKOOPBON OF FACTUUR OM AAN UW DEALER VOOR TE LEGGEN. WE RADEN U AAN OM HIERONDER HET SERIENUMMER VAN DE OVEN TE NOTEREN DAT VERMELD STAAT OP HET TYPEPLAATJE AAN DE ACHTERKANT VAN HET PRODUCT.**

## Neem contact op met uw dealer in geval van garantieclaims.

### Neem contact op met uw dealer in geval van garantieclaims.

Transportschade: dit moet onmiddellijk worden vermeld op het transportdocument door bij ontvangst van het product de woorden "aanvaarding onder voorbehoud" te schrijven en onmiddellijk contact op te nemen met de dealer voor meer informatie;

Oneigenlijk gebruik van de oven en installatie anders dan beschreven in deze handleiding.

Manipulatie van de oven, opzettelijk of onopzettelijk, of ongeoorloofde wijzigingen van de oven;

Als de oven is beschadigd door

verstopping van alle rookuitlaatopeningen;

Als de instructies voor een correct onderhoud en goede reiniging van het product, zoals aangegeven in de handleiding, niet worden opgevolgd;

Schade aan de brander door bakresten of schade veroorzaakt door het gebruik van andere dan de aanbevolen brandstoffen, bv. vloeibare houtskool voor barbecues, chemicaliën of andere brandstoffen;

Als onderdelen worden gebruikt

die niet door Alfa zijn vervaardigd of aanbevolen;

Schade veroorzaakt door chemische stoffen aan de binnenkant

of buitenkant van de oven;

Als het typeplaatje aan de achterkant van het

product

wordt verwijderd, gewijzigd of gewist;

Bij normale slijtage van het product door gebruik door de eindgebruiker;

Schade veroorzaakt door het overschrijden van de temperatuur (meer dan 500°C), aangegeven door de meegeleverde pyrometer, te wijten aan onjuist gebruik van het hout;

Roestvlekken op het staal door blootstelling aan een zoute omgeving of door de nabijheid van de zee. Alfa wijst erop dat mogelijke oxidatie niet te wijten is aan kwaliteitsgebreken maar aan inherente chemische en fysische eigenschappen van staal bij langdurige blootstelling aan zoute omgevingen;

Mogelijke aantasting van de verf in het geval van langdurig contact met de vlammen;

Kleine onvolkomenheden van het oppervlak, aanwezig op geverfde of andere onderdelen, die het normale gebruik van het product niet beïnvloeden;

Bijkomende onderdelen van het product zoals de deur en

het glas;

De vuurvaste steen en de ondervloerisolatie vallen niet onder de garantie; de Alfa-ovens worden echter geleverd met een vervangende steen.

**We raden het exclusieve gebruik van reserveonderdelen van het merk ALFA aan**

# MELD U AAN BIJ ALFA

Registreer uw product

Als u hier bent, betekent dit dat u een Alfa product hebt gekocht en we willen u hiervoor bedanken. Door voor ons product te kiezen, ondersteunt u de zoektocht en wens om goed en gezond koken in ieders leven te brengen.

**Registreer uw aankoop en u kunt het volgende downloaden een reeks tips om uw oven op de beste manier te gebruiken.**



**REGISTREER UW PRODUCT**  
[www.alfaforni.com/registration.php](http://www.alfaforni.com/registration.php)

